

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: ikr@nt-rt.ru || www.irondvk.nt-rt.ru



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




WOKER КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




Все верстаки и столы рабочие состоят из стандартного набора комплектующих, который дает возможность скомплектовать индивидуальное рабочее место, отвечающее конфигурации помещения и специфике деятельности. Вам остается только выбрать нужный материал и размер столешницы, а также тип тумб и опор, удовлетворяющих Вашим требованиям. Если необходима дополнительная площадь хранения инструмента, Вы можете заказать перфорированный экран для всех размеров столешниц с комплектом держателей инструмента.

ОПОРЫ



Стол рабочий
WOKER WTSR 1500 №2
Артикул: 202-0007-00

ПОЛКИ / СТЕНКИ



ТУМБЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ





КОСЫНКА ЖЕСТКОСТИ




ЭКРАНЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ

РУЧКИ



Верстак
WOKER WB 1500.021
Артикул: 205-0006-00

СТОЛЕШНИЦЫ



Влагостойкая фанера,
толщина 27 мм

Накладка из оцинкованной стали, толщина 1,5 мм

Габаритные размеры: ширина - 1000, 1200, 1500, 2000 мм; глубина - 700 мм

ТРАВЕРСА



27 mm

Влагостойкая фанера



27+1,5 mm

+ оцинкованная сталь



27+6 mm


+ сталь с порошковой окраской



Примечание: наполнение изделий в виде инструмента, пластиковых контейнеров, различных предметов, не связанных с металлической мебелью в комплектацию серийных изделий не входит, а представлено лишь на фотографиях в качестве примера использования мебели

ЦОКОЛЬ

20




ЯЩИК

21




ЛОТОК

22




ПЛАТФОРМА

23



ПЕРЕГОРОДКИ

24



* поставляются с комплектом фиксаторов

КОЛЕСА


25



26



Две регулируемые полки



Артикул	Наименование	Габаритные размеры, ВxШxГ	Вес, кг
200-0001-01	1 Опора WOKER	830x80x650	6,33
200-0001-00	2 Опора регулируемая WOKER	830x80x650	6,6
200-0002-00	3 Опора мобильная WOKER	965x80x650	8,82
200-0003-00	4 Опора мобильная регулируемая WOKER	965x80x650	10
200-0020-02	5 Полка/стенка 500 WOKER	645x500x23	3,9
200-0021-02	6 Полка/стенка 760 WOKER	645x756x23	5,7
410-0001-01	7 Тумба WOKER 1	785x562x648	32,7
410-0004-01	8 Тумба WOKER 4	785x562x648	43,3
410-0005-01	9 Тумба WOKER 5	785x562x648	52,1
410-0020-01	10 Тумба малая WOKER 2	360x562x648	29,3
410-0030-01	11 Тумба малая WOKER 3	360x562x648	31,3
200-0004-02	12 Экран 1000 WOKER	500x996x30	4,72
200-0005-02	Экран 1200 WOKER	500x1196x30	5,42
200-0006-02	Экран 1500 WOKER	500x1496x30	6,42
200-0007-02	Экран 2000 WOKER	500x1996x30	8,22
410-0002-02	13 Экран на тумбу WOKER	715x640x25	3,85
410-0004-02	14 Ручка боковая WOKER	50x577x87	0,8
903-0400-01	15 Ручка L=400	31x431x56	0,9
200-0008-02	16 Столешница W 1000 WOKER	27x1000x700	12,6
200-0009-02	Столешница W 1200 WOKER	27x1200x700	15,1
200-0010-02	Столешница W 1500 WOKER	27x1500x700	18,9
200-0011-02	Столешница W 2000 WOKER	27x2000x700	25,2

Артикул	Наименование	Габаритные размеры, ВxШxГ	Вес, кг
200-0012-02	17 Накладка на столешницу M 1000 WOKER	6x1000x700	32,8
200-0013-02	Накладка на столешницу M 1200 WOKER	6x1200x700	39,3
200-0014-02	Накладка на столешницу M 1500 WOKER	6x1500x700	49,2
200-0015-02	Накладка на столешницу M 2000 WOKER	6x2000x700	65,6
200-0016-02	18 Накладка на столешницу C 1000 WOKER	30x1000x700	8,7
200-0017-02	Накладка на столешницу C 1200 WOKER	30x1200x700	10,5
200-0018-02	Накладка на столешницу C 1500 WOKER	30x1500x700	13,1
200-0019-02	Накладка на столешницу C 2000 WOKER	30x2000x700	17,5
200-0003-02	19 Траверса WOKER	50x896x83	3,2
410-0003-02	20 Цоколь для тумбы WOKER	45x562x648	2,45
410-0006-02	21 Ящик 60 для тумбы WOKER 1	68x450x624	3,2
410-0001-02	22 Лоток WOKER*	20x562x648	4,75
200-0002-02	23 Платформа на две тумбы WOKER	32x1140x660	13,3
905-0642-01	24 Перегородка 60x420 для ящика	53x407x2	0,25
905-0658-01	Перегородка 60x580 для ящика	53x567x2	0,35
905-1242-01	Перегородка 125x420 для ящика	118x407x2	0,53
905-1258-01	Перегородка 125x580 для ящика	118x567x2	0,78
410-0600-02	К-т перегородок для ящика 60 WOKER	60x580x14	2,31
410-1200-02	К-т перегородок для ящика 125 WOKER	125x580x14	5,1
904-0001-01	25 Колесо 100 поворотное	135x76x76	0,74
904-0002-01	26 Колесо 100 поворотное с тормозом	135x76x76	0,95
904-0001-00	К-т колес 100 поворотные**	-	3,17
200-0025-02	27 Косынка жесткости WOKER	184x184x50	0,7
410-0007-02	Фиксаторы для перегородок в ящик WOKER	15x586x10	0,38

* - для установки требуется наличие «Лоток Woker»

** - включает колеса d=100 мм (3 - поворотных, 1 - поворотное с тормозом)

*** - имеется возможность крепления к столешнице из фанеры (крепёж в комплекте)



TM

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов:
ikr@nt-rt.ru || www.ironvkn. nt-rt.ru

